

## Montageanleitung Schaltwellenverlängerung 1621D

Bei der Montage der Schaltwellenverlängerung 1621D ist darauf zu achten, dass die Nut auf der Schaltwelle des Kugelhahnes und die Nut auf der Schaltwelle der Schaltwellenverlängerung parallel sind.

